Produits Neptune

6835, RUE PICARD
SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 1H3
TEL. 450 773 7058
FAX 450 773 5063

CANADA

GENERAL	888 226 7099
CUSTOMER SERVICE	888 226 7199
AFTER SALES SERVICE	888 226 7599

QUÉBEC

GÉNÉRAL	888 366 7058
SERVICE À LA CLIENTÈLE	888 226 6899
SERVICE APRÈS-VENTE	888 223 1899

U.S.A.

GENERAL	888 226 7899
CUSTOMER SERVICE	888 226 9099
AFTER SALES SERVICE	888 226 9199

www.produitsneptune.com

11 / 2011

Produits Neptune

INSTALLATION

FEN

FEN990240

Robinet de bain à pression équilibrée (4 morceaux) /
Pressure balance bathtub faucet (4 pieces)

C UPC ® AT006960 ***
DIN EN ISO 9001 : 2000
Zertifikat: 01 100 029416
REV: 0000

PIÈCES / PARTS

Veuillez vous assurer que la boîte de votre produit contient tous les éléments de la liste ci-dessous. Si certaines pièces sont manquantes, contactez votre revendeur immédiatement.
After you open your product's box, please verifiy the contents of the package. Follow the tables and figures below. If any items are missing, contact your dealer at once.

Pièces / Parts	L'ensemble du corps principal / Main body group			L'ensemble des accessoires / Accessories group			
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Qté / Qty	1	1	1	1	1	1	1


(1) Poignée / Handle
(2) Valve déviatrice / Diverting valve
(3) Bec / Spout
(4) Douchette / Hand shower
(5) Siège de douche / Shower seat
(6) Boyau / Hose
(7) Tuyau de raccordement flexible Flexible connection hose

INSTALLATION



NOTES

OPERATION



ATTENTION

1. Les cartouches dans le corps principal ont été examinées et ajustées à l'usine.
   Ne démontez pas les cartouches!
2. Assurez-vous de nettoyer le tuyau d'approvisionnement d'eau avant l'installation pour éviter le colmatage.
3. Raccordez l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.
   Débit de pression :
   min : 0.05 MPa max : 1.60 MPa
   Pression recommandée :
   0.1 MPa à 0.8 MPa
   Les traitements extérieurs du produit peuvent changer, et ce sans préavis du manufacturier.

1. The cartridges in the main body have been tested and adjusted by the factory.
   Do not take the cartridges apart!
2. Ensure to clean the water supply pipe before installation to avoid blockage.
3. Connect the hot water supply on the left and the cold water supply on the right.
   Pressure Flow:
   Min: 0.05MPa Max: 1.60MPa
   Recommended pressure:
   0.1MPa to 0.8MPa
   Product surface treatments may change without prior notice from the company.

INSTALLATION

Lire complètement et attentivement le manuel d'installation avant de procéder pour éviter les erreurs.
Please read the instructions carefully in order to avoid installation errors.





Vue éclatée / Exploded view



No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
55	Bec / Spout	PTFB0132	1
56	Poignée / Handle	PTHB0258	1
57	Union / Union	PTMB0367	1
58	Aérateur / Aerator	CTXP0003	1
59	Rondelle / Washer	PTWP0041	1
60	Plaque de finition / Escutcheon	PTCB0172	1
61	Rondelle / Washer	PCWP0014	1
62	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0061	1

Liste des pièces / Parts list

No.	Pièce / Part	Code	Qté Qty
1	Douchette / Hand shower	CCYQ0058	1
2	Ressort d'ajustement / Spring shim	PTWT0018	1
3	Plaque de raccordement / Connecting plate	PTEB0039	1
4	Fixation / Fastener	PTSB0060	1
5	Clapet de non-retour / Check valve	CTZQ0003	1
6	Douille / Socket	PTEB0020	1
7	Rondelle en caoutchouc /Rubber washer	PTWR1009	2
8	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0036	1
9	Rondelle en acier inoxydable / Stainless steel washer	PTWT0030	1
10	Tige / Shank	PTPB0028	1
11	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0007	1
12	Valve déviatrice / Diverting valve	CTAQ0034	1
13	Goupille de serrage / Positionning pin	PTBT0027	2
14	Vis de pression / Set screw	PTST0107	1
15	Rondelle / Washer	PTWR1048	1
16	Rondelle de fixation / Fastening washer	PTWT0022	1
17	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0077	1
18	Boyau / Hose	CTGB0041	1
19	Union / Union	PTMB0328	1
20	Rondelle / Washer	PTWR1040	1
21	Corps du déviateur / Diverting body	PTYB0608	1
22	Clapet de non-retour / Check valve	CTZQ0001	1
23	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0020	1
24	Rondelle / Washer	PTWT0027	1
25	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0013	1
26	Tuyau / Pipe	PTPB0369	1
27	Siège / Seat	PTDB0161	1
28	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0059	1
29	Écrou de fixation / Fastening nut	PTNB0010	1
30	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0048	1
31	Tuyau de raccordement flexible / Flexible connection hose	CTGB0049	1
32	Bec / Spout	CTPB0035	1
33	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0024	1
34	Rondelle / Washer	PTWT0021	1
35	Rondelle / Washer	PTWR1010	1
36	Corps principal / Main body	PTYB0514	1
37	Tige d'ajustement / Setting pin	PTBT0025	2
38	Cartouche en céramique / Ceramic cartridge	CTAQ0038	1
39	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0011	1
40	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0018	1
41	Cartouche de fixation / Cartridge fastener	PTSB0067	1
42	Capuchon /Cap	PTCZ0008	1
43	Index / Index	PTCP0001	1
44	Vis Hex / Hex screw	PTST0054	1
45	Poignée / Handle	CTHB0023	1
46	Union / Union	PTMT0038	1
47	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0088	1
48	Plaque / Plate	PTDB0174	1
49	Tige d'ajustement / Setting pin	PTBT0029	4
50	Colonne / Pillar	PTPB0195	1
51	Vis Hex / Hex screw	PTST0029	2
52	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0056	1
53	Union / Union	PTMB0232	1
54	Joint d'étanchéité / O-ring	PTRR0048	1